

**NEW!**

# TRÉPAN DIAMANT

**Nouvelle formulation du segment**  
Diamant de qualité supérieure  
=> trou net et sans éclat

**Lumière d'extraction**  
=> retrait de la carotte facilitée

**GUIDE CENTREUR**  
=> meilleure précision à l'amorçage du trou

**Nouvelle géométrie du segment**  
Segments courts et ondulés  
=> moins de vibration et plus rapide

**Attachement M16**  
=> montage possible sur perceuse ou perforateur



## CAROTTAGE RAPIDE ET À SEC

### Matériaux



- Béton B30
- Parpaing
- Brique creuse
- Brique pleine
- Béton cellulaire
- Grès céram classe 3

### Packaging



Ref.431C  
Trépan Ø68 + porte trépan SDS-plus L100 + guide centreur + pierre à aviver

### Mise en oeuvre



1) Pré-percez au diamètre 8 sur une profondeur suffisante.

2) Montez le guide centreur sur le trépan et placez le dans le trou pré-percé.

3) Démarrez le carottage. Vitesse mini conseillée 1500 tours par minute.



Ref.367-368-433  
Porte-Trépan SDS-plus, SDS-plus & Spit, Hexa

### Applications



Ref.420  
Guide centreur L 120 - 210 mm

Ref.427  
Pierre à aviver



Ref.431

Gamme : Ø 68-82 mm - Lt 88 mm

Ref.432

Gamme : Ø 29-35-42-52-65 - Lt 181 mm

**DIAGER®**

www.diager.com